

Dangate Manual

Spypoint FLEX-DARK

Tack för att du valt att köpa en Spypoint åtelkamera från Dangate.

Vi har skapat denna svenska manual så att du får optimal användning och maximal glädje av din nya SPYPOINT FLEX-DARK.

Om du har ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på info@dangate.dk.

Hälsning

Dangate

Ström

Du kan ladda dit Spypoint Flex-DARK kamera på flera sätt:

- Alkaline eller lithium AA batterier i en bra kvalitet
- Uppladdningsbart lithium batteri (Spypoint LIT-22) som säljs separat.
- Spypoint 12 volt solpanel - säljs separat.

Notera, att spänningen på uppladdningsbara AA-batterier är endast 1,2 V och är därför inte tillräcklig för att försörja din SPYPOINT-kamera med ström.

Sätt alltid i 8 nya batterier när du byter batterier (blanda inte nya och gamla batterier) och använd inte olika märken av batterier samtidigt.

Kontrollera kontinuerligt batterinivån på kameran eller i Spypoint-appen under status. Om batterilogotypen är röd är det dags att byta batterierna innan de laddas ur helt.

Minneskort / SD-kort (ingår i paketet)

Ett Micro minneskort (SD kort) krävs för att kameran ska kunna spara dina inspelade bilder och video.

Ett 32 GB Micro minneskort ingår i paketet.

När kameran är påslagen och det inte finns något SD-kort i kameran kommer skärmen att visa "Sätt i SD-kort" och kameran piper. När SD-kortet är fullt visar skärmen "Minneskortet fullt".

Stäng alltid av kameran när du sätter i ett SD-kort eller tar ut det från kortläsaren - annars kan bilderna på kortet gå förlorade eller skadas.

Vi rekommenderar att du börjar med att formatera SD-kortet första gången det används. Detta kan du göra direkt på kameran via knappen "Format", som finns längst ner på kameran under batteri status indikatorn.

1. Sätt på kameran.

2. Tryck och håll FORMAT-knappen intryckt i 5 sekunder.

3. Micro SD-lampan blinkar grönt medan kortet formateras.

4. När du är klar kommer mikro SD-lampan att lysa med fast grönt.

Spypoint FLEX-DARK är utrustad med ett kontinuerligt SD-kortläge vilket innebär att om SD-kortet blir fullt kommer kameran att fortsätta spela in bilder genom att helt enkelt skriva över de äldsta inspelningarna.

Aktivering av kameran

Din Spypoint-kamera måste vara aktiverad innan du kan använda den. Du hittar kamerans aktiveringskod på en klistermärke inuti batteri huset eller på undersidan av förpackningen.

VIKTIGT - SIM-kortet sitter redan i kameran och vi rekommenderar att du aldrig tar ut det. Andra SIM-kort än det som ingår i kameran kan inte användas och om du tappar bort SIM-kortet kan det inte bytas ut.

Du aktiverar kameran antingen via Spypoint-sidan: https://webapp.spypoint.com/login

Följ dessa steg:

1. Välj "Creat an account" och fyll i de obligatoriska fälten
2. Du kommer att få ett bekräftelsemail med instruktioner om hur du slutför skapandet av ditt konto.
3. Logga sedan in på din smartphone eller tablet.

.

Välj en Dataplan

Gå till https://spypoint.info/en/products/photo-transmission-plans/för att välja den dataplan som passar dina månatliga avbildningsbehov.

Kamera indställning

Du kan namnge din kamera i App´en under Inställningar (Redigera enhetsnamn), vilket kan vara en fördel om du har flera Spypoint-kameror som skickar bilder till App´en.

Genom att använda "Återställ fabriksinställningar" kan du radera alla dina kamerainställningar på en gång, så att den får tillbaka sina ursprungliga fabriksinställningar.

Spypoint Flex-DARK har flera inspelnings alternativ:

- Foto - Tar bilder när det är värme + rörelse framför kameran
- Video - Tar video när det är värme + rörelse framför kameran
- Time-lapse - Tar bilder enligt det schema du ställt in
- Time-lapse+ - Tar bilder när det är värme + rörelse framför kameran + enligt det schema du har satt.

Funktionen "**Delay**" låter dig välja hur lång tid som ska gå mellan varje inspelning. Ju längre tid det tar mellan bilderna, desto mindre ström använder kameran.

Välj mellan Instant, 10 sekunder, 20 sekunder, 30 sekunder, 40 sekunder, 50 sekunder, 1 minut, 3 minuter, 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter, 20 minuter, 30 minuter, 1 timme.

Kameran har en "**Multi Shot**"-funktion, så du kan välja om du vill spela in 1, 2 eller 3 bilder per inspelning med 5 sekunders intervall.

Du kan ställa in sensorns känslighet under "Känslighet". En högre känslighet gör att kameran lättare upptäcker rörelser och tar fler bilder. Börja med "Normal" nivån och växla bara mellan hög eller låg känslighet om du tror att för få eller för många bilder tas.

Under "**Daily Sync time**" kan du välja den tidpunkt då kameran ska göra sin första överföring av bilder till appen varje dag. Som standard är kameran inställd på att ladda upp bilder 6 gånger om dagen från det att du aktiverade den. Till exempel om din kamera aktiverades kl 12.42 kommer detta att vara standardtiden för den första överföringen. Nästa övergång blir 17:42.

“**Synkroniserings frekvens**” (under Inställningar för mobil) låter dig välja antalet överföringar till appen varje dag. Välj mellan 1, 2, 4, 6, 12 eller vid varje inspelning (varje upptäckt).

Du kan slå på och av sändningsfunktionen under "Mobilärt" - Låter dig aktivera eller inaktivera mobilläget.

Observera att den här inställningen endast kommer att gälla nästa gång kameran behöver utföra en bildöverföring.

Du kan välja att kameran automatiskt ska spela in ett foto eller en video varje gång du laddar upp bilder till appen ("Ta ett foto / video vid nästa synkronisering).

Spypoint Flex-DARK har utvecklats för att skicka meddelanden till SPYPOINT-appen, så att du kontinuerligt kan följa kamerans status. Du kommer att få ett meddelande:

- När ett foto eller en video tas emot
- Om du glömmer att sätta i ett Micro SD-kort
- Om det isatta Micro SD-kortet inte är kompatibelt med din kamera.
- När batterinivån är för låg.

Optimal placering av kameran

Som regel måste kameran placeras på samma höjd som mitten av kroppen på djuret du övervakar.
Det optimala avståndet till djuret måste vara 7-10 meter
För att få ljusare bilder på natten, se till att det finns element i bakgrunden som kan reflektera kamerans IR-ljus (buskar, träd, vägg etc.).

Garanti och reparation

Dangate ger 2 års garanti på material- och tillverkningsfel, beräknat från originalet inköpsdatum.

Kvittot är ditt köpbevis och måste skickas om service krävs enligt garantin.

Garantin täcker inte om din kamera har utsatts för missbruk, försummelse och olyckor eller har använts felaktigt. Dessutom gäller garantin endast om produkten är köpt direkt från Dangate ApS eller någon av våra auktoriserade återförsäljare. Varje modifiering eller manipulering av produkten kommer att påverka dess funktion, prestanda, hållbarhet och ogiltigförklara denna garanti

.