Dangate manual
Bolyguard BG590-K2



Tack för dit köp åtelkamera från Dangate.

Vi har gjort den här svenska manualen så att du får bästa möjliga nytta och av din nya Bolyguard BG960-K2. Kameran har svensk meny.

Om du har frågor kan du alltid kontakta oss på info@dangate.dk.

Hälsning
Dangate

Tips

Spänningen på kameran är 6 volt. Du behöver antingen 4 eller 8 styk AA-batterier av god kvalitet eller en extern 6 volt ström.

Du måste sätta i batterierna enligt den angivna polariteten på batterilådans framsida.

Innan du sätter i minneskort se till att det inte är låst. Titta på den liten knappen på sidan av minneskortet. Kameraet har inget intern minne för bilder eller video, så var noga med att sätta in minneskort innan du använder kameran.

Om minneskort är skrivskyddat stängs kameran automatiskt av efter en lång bip.

Använd inte minneskort i en adapter och använd alltid ett kort med snabb läshastighet.

Sätt inte i eller ta bort minneskortet, när strömmen på kameran är ON. Det kan skada kameran.

Funktioner

Bolyguard BG960-K2 spelar in ett foto eller en video när människor eller djur går inom sensors räkvidd. Kameran spelar in på en kombination av värme och rörelse.

Området övervakas av en rörelsessensor (PIR), och kameran spelar in hög kvalitativa bilder (upp till 32 mega pixlar) eller videoklipp. BG960-K2 har följande funktioner:

• Bildupplösning på 32, 24, 18, 12 eller 5 mega pixel
• 2" LCD skärm
• 30 meters intervall för sensor och LED-ljus
• Strömförbrukning med 4 eller 8 AA-batterier
• Snabb utlösningstid (<0,7 sekunder)
• Kameran kan spela ett inspelat ljud på minneskortet

Användning

• Observation av djur

• Trådlös övervakning av affärer, privata bostäder, stuga, byggarbetsplats, dieseltank mm

• Övrig inomhus- och utomhus övervakning där det finns behov att dokumentera närvaron av personer eller djur.

Standard komponenter

Kameran har USB-port, minneskort, TV-utgång och extern DC Ingång.

Minneskort

Ett minneskort krävs för att spela in foto och video. Kameran är kompatibel med minneskort upp till 64 GB kapacitet.

Sätt i minneskort

Sätt i ett minneskort (upp till 64 GB kapacitet) i kortläser. Kortet är korrekt infört,när ett klick hörs.

Innan du sätter i eller tar bort ett minneskort måste du alltid stänga av kameran (OFF) för att förhindra förlust eller skada på bilder som redan är spelat in.

Ta bort minneskortet

Tryk på minneskortet i kameran en gång och du kan lätt ta ut den.

Batterier

Innan du trycker på ON-knappen, kontrollera att det finns batterier och minneskort i kameran. Om minneskortet inte är satt in eller är skrivskyddet, kan kameran inte starta.

Det första du skal göra är att sätta i batterier. Det finns två sätt att driva kameran:

• 4 eller 8 st. AA-batterier
• Extern 6 V DC-strömförsörjning.

Använd inte batterier med en kapacitet över 1500 mA.

Vid användning av 8 st. AA-batterier, de är uppdelade i två på varandra följande grupper. Varje grupp innehåller 4 batterier och kan leverera ström till kameran ensam. 8 st. Batterierna ger en längre batteri livslängd.

Kontrollera att batteriets polaritet (+/-) matchar märket på batteri luckan.

För att sätta i batterierna gör du följande:

1. Öppna kameran
2. Sätt i batterier (4 eller 8 st.) Enligt polaritetsmärket (+/-) på front luckan
3. Stäng kameran och lås den.

Du kan använda följande batterityper:

• Alkaliska batterier
• Litium AA-batterier

Kameran har tre grundläggande funktioner:

• OFF -kameran är stängd
• Test-läge – Kamera menu kan användes
• ON – kameran är aktiv.

OFF läge är säkert när du sätter i eller tar bort minneskort, och när batterierna skal bytas ut.

Ström

Du kan ansluta extern 6 volt ström till kameran. Vi rekommenderar, att du använder en Ström enhet med en kapacitet på mer än 1000 mA. Men med tillräckligt dagsljus kan kameran arbeta med mycket mindre effekt (> 400 mA). Du kan köpa en kabel så att du kan ansluta kameran till en extern ström.

Standard indsällning

När kameran lämnar fabriken ställs de flesta parametrar som standard.

Funktion	Standard	Andra inställnings möjligheter
Kamerafunktion	Foto	Video, foto + video
Bild upplösning	24 MP	32, 24, 18, 12 eller 5 MP
Video format	1080	720
Video längd	10 sek	10-180 sek
Interval mellen inspelning	5 sek	0-60 sek
Känslighet	Vanlig	Hög, Låg
Dato och tid	ON	OFF
Timer	OFF	ON 5-55 min / 1-8 timer

Kamera Menu

Menu	Beskrivelse
Språk	Välj språk i kamera menu
Låge	Det finns 3 kamera låge: Foto, Video och Foto + Video.
Indställ tid	Dato och tid / månad/dag/år och time/minut/sekund
Foto storlek	Välj 32, 24, 18, 12 eller 5 MP
Foto Burst	Välj antal bilder (1-3)
Video storlek	Välj video storlek 1080, 720
Video längd	Välj 10 -180 sek
Time Lapse	Funktionen Time Lapse innebär att kameran kan ta bilder eller video utan djur eller människors rörelse. Som standard är den här funktionen avstängd. Observera att Time Lapse inte fungerar om PIR-sensorn är inställd på OFF.
PIR sensor	Välj PIR-sensorns känslighet. Ju högre känslighet desto snabbare kommer kameran att fånga bilder. Vi rekommenderar att du ställer in kameran till Normal känslighet. PIR-sensorn reagerar på temperaturer - högre temperaturen ger lägre känslighet. Låg betyder att sensorn är känsligast.
PIR interval	Ange hur länge PIR-sensorn är ledig mellan varje inspelning. Under denna period svarar sensorn inte på rörelse framför kameran.
Formater minneskort	Med den här funktionen raderas alla foton eller video på minneskortet. Kom ihop att spara dina bilder någon annanstans innan du väljer den här funktionen.
Default set	Ställ in alla parametrar till fabriksinställningarna.

Bild eller video

Det finns flera sätt att visa de upptagna bilderna eller videon:

• Anslut kameran till din TV. Sätt kameran i testläge.
• Dator via USB-port
• Dator genom att sätta in minneskort.

Stäng

Ställ in kameran i OFF läge för att stänga av. Observera att även i OFF-läge har kameran fortfarande en viss strömförbrukning. Var därför säker på att ta bort batterierna om kameran inte skal användas för ett tag.

Om du upptäcker, att kameran "låser" så att du inte kan ändra inställningarna gör du följande:

Stäng av kameran och ta ut batterierna och minneskortet från kameran. Stäng av i minst 8 timmar, och kameran återgår till fabriksinställningarna.

Garanti och reparation

Dangate ger 2 års garanti på material- och tillverkningsfel från inköpsdatum.

Kvittot är ditt inköpsbevis och måste skickas om service krävs enligt garantin.

Garantin täcker inte om kameran har utsatts för missbruk, olyckshändelse eller har använts felaktigt. Dessutom gäller garantin endast om produkten köps direkt från Dangate

eller en av våra autoriserade återförsäljare. Eventuell ändring eller manipulation av produkten påverkar kamerans drift, prestanda, hållbarhet och och garantin upphör att gälla.