Dangate Manual
Bolyguard SG520M-Q



Tack för att du valde att köpa en kamera från Dangate.

Vi har skapat denna svenska manua,l så att du får optimal användning och maximal glädje av din nya Bolyguard-kamera. Om du har ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på info@dangate.dk.

Med vänliga hälsningar
Dangate

Minneskort (SD kort)

Ett minneskort krävs för att spela in foton och videor. Micro SD-kort med upp till 32 GB kapacitet kan användas. Vi rekommenderar att du använder ett Micro SD-kort klass 10.

SD-kortet är korrekt isatt när du hör ett klick. Innan du sätter i eller tar ut ett minneskort, kom alltid ihåg att stänga av kameran för att förhindra förlust eller skada på bilder som redan har spelats in.

Du tar ut SD-kortet ur kameran genom att lätt knacka på kortet – det kommer att lossna och du kan enkelt ta ut det.

Det kan vara en bra idé att formatera SD-kortet via din dator eller när det sitter i kameran innan du använder det för första gången.

Om du har köpt "Ready to use" paketet på Dangates hemsida ingår ett Micro SD-kort.

Batterier och SIM-kort

Bolyguard SG520M-Q drivs av 3 laddningsbara 18650 litiumbatterier (ca 67 mm längd).

OBS – Vanliga AA-batterier kan inte användas.

Batterierna laddas medan de sitter i kameran via en vanlig USB-kabel till vägguttaget eller en extern batteriladdare.

Bolyguard SG520M-Q är SIM-kortslåst till Dangate SIM-kort, så alla SIM-kortinställningar är förinställda i kamerans programvara.

Du kan välja det SIM-kortspaket som passar dina behov för ungefär antal bilder per månad med låg bildupplösning.

- Ca 400 bilder per månad
- Ca 1000 bilder per månad
- Ca 2500 bilder per månad
- Ca 3500 bilder per månad.

Läs mer om Dangate SIM-kort här:

https://dangate.se/produkt/data-sim-kort-arsabonnemang/?attribute_bilder-per-manad=2500&attribute_storlek=Standard

Skapa BolyCloud-appen och aktivera kameran

Bolyguard SG520M-Q har inga kontrollknappar förutom en PÅ/AV-knapp (ON/OFF).

Alla inställningar görs i BolyCloud App´en, som måste laddas ner från App Store eller Play Store på din telefon eller tablet.

Så här aktiverar du kameran i BolyCloud App´en:

- Sätt i SIM-kort och SD-kort i kameran
- Sätt i batterierna med rätt polaritet
- Sätt på antennen
- Ladda ner BolyCloud App´en i App Store eller Play Store på din telefon eller tablet
- Skapa en användare i BolyCloud App´en med användarnamn och lösenord
- Logga in med din användarprofil
- För att aktivera kameran, gå till "Add to"
- Ange ett valfritt namn för kameran
- Välj kameramodell SG520M-Q (mycket viktigt att detta är korrekt eftersom fel kameramodell kan orsaka problem)
- Slå på kameran och vänta på QR-koden på kameraskärmen
- Tryck på den blå ikonen i det nedre högra hörnet av App´en
- Skanna sedan QR-koden med din telefon eller tablet
- Efter detta laddas kamerans parametrar automatiskt in i appen
- Ange ditt telefonnummer (välj Sverige)
- Tryck på "Registrera kameran" i App´en
- När kameran är korrekt installerad kommer det att stå "Successful Registration" i App´en
- Du kan nu se din kamera i App´en och det finns möjlighet att göra inställningar.
- Kameran är nu redo att spela in och skicka bilder.
- Låt kameran automatiskt gå in i inspelningsläge.
- Logga in i App´en för att visa bilderna.

Rekommenderade inställningar i BolyCloud-appen

Du kan hitta bilderna från kameran genom att trycka på ”List”.

Det finns plats för cirka 2500 bilder i App´en, så du bör radera irrelevanta bilder kontinuerligt genom att trycka på bilden och sedan på papperskorgen i det nedre högra hörnet. Alla bilder kommer fortfarande att finnas tillgängliga på SD-kortet.

Under "Inställningar" ska Skicka-läge vara "Instant" och Max antal "Unlimited".

PIR-intervallet ska vara inställt på "1 min" eller högre.

Recycle Storage kan ställas in på "ON", då skrivs de äldsta bilderna på SD-kortet över automatiskt och du behöver inte radera dem manuellt.

Nya Bolyguard-kameror skapas under ikonen "Add to" i App´ens nedre meny.

Om du vill få ett meddelande från appen när en bild har mottagits från kameran, tryck på ikonen "Min" i den nedre menyn. Vrid "Message Push" till Grönt.

Garanti och reparation

Dangate erbjuder 2 års garanti mot material- och tillverkningsfel från det ursprungliga inköpsdatumet.

Kvittot är ditt köpbevis och måste uppvisas om service krävs enligt garantin.

Garantin täcker inte om din kamera har utsatts för missbruk, vanvård, olyckor eller använts felaktigt. Garantin gäller dessutom endast om produkten köptes direkt från Dangate ApS eller en av våra auktoriserade återförsäljare.

Alla modifieringar eller manipulationer av produkten kommer att påverka dess funktion, prestanda, hållbarhet och upphäva denna garanti.